

単3形、単4形兼用急速充電器 NC-MDR02ニッケル水素電池専用充電器

取扱説明書(保証書は裏表紙に付いています)

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。 ご使用前 に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

持長

- ■ニッケル水素電池単3形・単4形1~2個を急速充電
- 海外でも使えるオートボルテージ(AC100-240V対応)(国、地域によっては別途変換プラグが必要です。)

広げてお読みください。



3603

安全上のご注意(ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意 車頂は 危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために 辿った取り扱いをすると生じることが規定される内容を「危険」「警告」「注音」 に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

危険

人が死亡または重傷を負う差し迫っ た合除の発生が想定される内容。



人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容。



人が重傷を負う可能性及び物的損 実のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体 的な注音内容(左図の場合は感雷注音)が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体 的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の 中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 いてください)が描かれています。

充電器に関する安全上のご注意

⚠危険

ニッケル水素雷池専用の充電器です お手入れは雷源プラグを抜いてから

適合電池以外は充電しないでください 鼓電池や他の充電式電池を充電すると液 キ,れ、発熱、破裂することがあります。また 直流電源として使用すると発熱・発火の 原因となります。



お手入れの際け込ず雲頂プラグをコンセ ントから抜いてください。また、漂れた手 で抜き差ししないでください。感電やケガ をすることがあります。







水洗いしないで

充電器を水につけたり、漂らしたりし

ないでください。又、水に濡れたとき

は使用しないでください。感電、発熱









異常や不具合が起きた時は

電源ブラグをコンセントか

ら抜き、お買いあげの販売

店にご連絡ください。

AC100V~240Vの範囲 の電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると、 発熱、発火、感電、ケガの 原因になります。

乳幼児の手の届かない所 で使用・保管してください。

してください。

⚠警告

本体に金属などを差し込

まないでください。感電、発

熱、発火の原因になります。

安全のため小児が使用の

際には、保護者が正しい使

用方法を充分に教えてく ださい。また、使用中にも、

正しく使用しているか注意



手布などが掛かった状態 で使用しないでください。

⚠注意

電源ブラグの取り扱いについて



電源ブラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるい時は使用 しないでください。 感電、ショート、発火の原因になります。

電池が使えなくなったり、

液もれ、発熱、破裂するこ

とがあります。



充電時以外は、電源ブラグをコ ンセントから抜いて収納してく ださい。電源プラグを出したまま にすると、ケガの原因になります。



発熱体の近くで充電や放 置をしないでください。 充電器の熱変形や電池の 液もれ、発熱、破裂の原因 になります。



0℃~40℃の所で充電してく ださい。これ以外の温度の所 での充電は、電池の液もれ、 発熱、破裂の原因になります。

重いものをのせたり、落下 しやすいところや磁気、ほ こりの名い場所に置かな いでください。ケガ、発熱、 発火、電池の流もれ、破裂 の原因になります。

ニッケル水素電池に関する安全上のご注意

雷池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となりますの で、以下のことをお守りください。

介危険

- ◆ 充電は専用の充電器を使用してください。
- ●電池の⊕と⊝を逆にして使用しないでください。
- ●火中に投入したり、加熱しないでください。
- 直接ハンダ付けしないでください。
- ●電池の田と○を針金などの金属で接続したり、金属性の ネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しな いでください。
- 変形させたり、分解、改造しないでください。
- ■電池の液が目に入ったときには、失明の原因になること もあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、 直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池の田部分を変形させたり、電池の田部分に設けたガ ス抜き穴をふさがないでください。
- ●電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機 器及びケースを気密構造にしないでください。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込 み口に直接接続しないでください。

- 電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないで ください。
- ●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電 をやめてください。
- ◆外装チューブをはがしたり、キズをつけないでください。
- ●20個以上直列に接続しないでください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれ いな水で洗い流してください。
- ・液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なること に気づいたときは使用しないでください。
- ■乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ■電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。

充雷

- ・雷池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- ◆ 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾雷池や容量 種類 銘柄の違う雷池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を並列に接続して使用しないでください。
- 直射日光の強いところや、公天下の車内、火のそば、ストーブ の前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。
- ●2個以上組み合わせて使用する場合は、同時に充電して使 用してください。

《ご使用温度範囲》 ニッケル水素電池

- 放電(機器使用時) -5℃~50℃(「eneloop」、単3形) 0℃~50℃([eneloop]|以外の単4形)
 - 0°C~40°C
- 保存 -200~300

この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる 原因となります。

- 使用機器によっては性能が合わないものがあります。 機器の取扱説明書や注意書きをよくお読みください。
- ●小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教え てください。また、使用の途中においても、取扱説明書 の通り使用しているかどうかご注意ください。
- 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り 出さないように注意してください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 取扱説明書に記載している充電時間以上充電しないでください。
- 使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。 ●電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電するこ
- とがあります。電池を長期間(概ね1ヶ月以上)、充電器や 使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使 用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使 用機器から電池を取り出して保管してください。
- ●電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子 をきれいにしてから使用してください。
- 電池をお買いあげ後、初めて使用の際に、サビや発熱、 その他異常と思われた時は、使用しないで、お買いあげ 販売店にご持参ください。

各部のなまえと使いかた

電池付き充電器セットについて

● ご使用の前に 充電器をご使用の前に、 一旦電池を充電器から 取り出し絶縁シートまた は電池仕切りをとってく ださい。



充電表示ランプ

各部のなまえ



電池の入れかた

- 1. 充電器と電池の⊕⊕の方向を合わせてください。
- 2. ⊕接点から電池を入れて、電池の⊖側を上から押し込んでください。
- 3. 単4形電池の場合、⊕接点は単3形と共通で、
 ⊕接点が単4形専用になります。



充電に関する安全上のご注意

- ●ホットカーペットの上やストーブの前面、 直射日光の強いところ、炎天下の車内など、 高温になる場所で充電しないでください。 また毛布などを被せた状態で充電しないで ください。充電器内部の温度保護機能により充電を停止することがあります。この場 合は満充電になりません。
- 0~40℃のところで、充電を行ってください。

充電のしかた

- 1. 電池を入れます。
 - 「電池の入れかた」の項参照。
 - 単3形と単4形を同時に充電 することができます。
- 電源プラグを矢印の方向へ引き 起こし、コンセントに差し込み ます。
 - ・充電表示ランプが点灯することを確認してください。
- 充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
 - 充電中の電池1~2個がすべて充電完了すると消灯します。
 - て充電完了すると消灯します。 ● 充雷時間は「什様」の項参照。
 - ●7時間以上経過しても充電が 完了しない場合、充電をやめ てください。
- 4. 充電完了後、充電器をコンセントから抜いて、電池を取り出してください。
- 5. 電源プラグを倒し収納してください。
 - 充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。そのような時は、テレビやラジオからできるだけ離れたコンセントをご使用ください。



充電表示ランプの見かた

状 態	状 況	対処の方法
点灯	正常充電中	(正常に充電しています)
点灯→消灯	充電完了	電池を取り出して機器に使用してください
点灯しない	充電できない	トラブルシューティングの 「充電表示 ランブが点灯しない」を参照
約2秒おきに点滅	充電できない	0~40℃の温度範囲内で充電をしてください
約0.5秒おきに点滅	充電異常	トラブルシューティングの「充電表示 ランブが約0.5秒おきに点滅」を参照

トラブルシューテング(故障と思われたら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」までお問合せください。

現象	原因	対処の方法
充電表示ランプ が点灯しない	電池が充電器に正しく入っ ていない	● ニッケル水素電池を正しく確実に入れる● ⊕ ⊝の極性を合わせる
	電池と充電器の接点の接触がわるい	乾いた布や綿棒などを使って電池の⊕、⊖、および接点の汚れを拭き取る
	電源プラグの差し込みが わるい	電源プラグを確実に起こし、 奥まで差し込む
	電源プラグの接触がわるい	別のコンセントに差し込む
充電表示ランプが 約2秒おきに点滅	充電する場所の温度が高い、 または低い	0℃~40℃の場所で充電 を行う
充電表示ランプが約0.5秒お きに点滅	充電できない電池(寿命と 考えられるもの)が混じっ ている	いったん放電し再度充電 を行い、それでも回復しな い場合は新しいニッケル 水素電池に交換する
充電時間が短い(所定の充電 時間と比べて)	容量が残っている電池を 充電している	容量が残っている電池を 充電しているため、正常で す※
電池の使用時間が短い	電池と使用機器の接点の 接触がわるい	乾いた布や綿棒などを使って接点の汚れを拭き取る
	長期間、充電器に入れて保 管した電池を使用した	ニッケル水素電池を再度 充電する(電池を充電器や 使用機器に入れて長時間 保管すると、放電すること があります)
	電池の寿命または異常な 電池が混じっている	いったん放電し再度充電 を行い、それでも回復しな い場合は新しいニッケル 水素電池に交換する
充電器を通電中、 「ジー」という 小さな音がする	充電器の特性による	故障ではありません。気になる場合は、1m以上離れた別のコンセントを使用する
電池があたた かい	充電中および充電終了直 後の電池である	しばらく経ってから電池 を取り出す(異常ではあ りません)

※eneloop(エネループ)電池ではつぎ足し充電をしても問題ありません。

ニッケル水素電池の充電について

1. ニッケル水素電池「eneloop」の充電について 保管条件にもよりますが、製造後2年以内であれば初回使用

味管条件につなくする。例が、製造物を中以内でのがは初かり使用 時に充電しなくても使用できます。但し、一部のデジタルカ メラなどでは早期に電池残量少表示が出ることがあります。 その場合は、充電してからお使いください。(充電器セットの パッケージに製造年月(年一月)を表示しています)

- 2. 「eneloop」以外のニッケル水素電池の充電について機器にご使用の前に、必ず充電を行ってください。またご購入後の初めての使用や、長時間使用しなかった場合、充分に充電されないことがあります。そのときは2~3回充放電を繰り返してください。
- 3、ニッケル水素電池を使用される場合は、電池の「安全上 のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

仕 ∞ 様

入力電源	AC100-240V 7-11VA 50-60Hz		外形寸法	70.5×74.5×27.5mm
出力 DC1.		2V単3形 550mA(×2)	質 量	約76g(電池別)
		単4形 380mA(X2)	使用温度範囲	0~40℃
		充電時間		
適合電池				1~2個
		単3形 HR-3UTG(Min.1900mAh)		約230分
		単4形 HR-4UTG(M	in.750mAh)	約135分
ニッケル水素電池		単3形 HR-3UG(Min.2500mAh)		約310分
		単3形 HR-3UF(Min.2300mAh)		約290分
		単3形 HR-3UB(Min.2150mAh)		約265分
		単3形 HR-3UA(Min.2000mAh)		約240分
		単3形 HR-3UND(Min.1600mAh)		約195分
		単3形 HR-3GA(Min.1550mAh)		約195分
		単4形 HR-4UG(Min.930mAh)		約170分
		単4形 HR-4UF(Min.840mAh)		約150分
		単4形 HR-4UA(Min.700mAh)		約125分

- 上記の充電時間は周囲温度25℃において使い切った電池を満充電する場合の目安です。
- 電池の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
- 充電途中、新たに電池を充電させた場合、所定の充電時間より長くなる場合があります。
- ◆仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。 eneloop(エネループ)ホームペーシ http://www.sanyo.co.jp/eneloop/index.html

電池なぞなぞアカデミーホームページ http://www.sanyo.co.jp/cs/academv/index.html

アフターサービスについて

■保証書について

- ●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した時は、 内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

■サービス(点検修理)を依頼される時

- ●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気 づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店で 点検修理を依頼してください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品 についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、 当社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検



5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全 にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検 されるようにおすすめします。点検・修理についての 費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

充電式電池の リサイクルにご協力を



Ni-MH

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないで⊕端子にテーブ等を貼付けて絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

お手入れのしかた



- ■本体の汚れは、中性洗剤や水 を含ませた布で落とし、乾いた 布で拭き取ってください。
 - 充電器の⊕⊖接点や,電池の 端子がひどく汚れた場合は、布 などで拭き取ってください。

プラスチックを傷めます。

客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの 売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家雷製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> ミ洋電機(株)お客さまセンタ

受付時間:9:00~18:30

- 解表(011)290−1522 ◆北海道地区 札
- ◆近畿·四国地区 大阪☎(06)6994-9570 ◆東北地区仙 台☆(022)714-6137 ◆中国地区広島☎(082)297-6067 ◆関東地区東 京☆(O3)3815-1111 ◆九州·沖縄地区 福 岡 ☆(092)461-8022
- ◆中部・北陸地区名古屋 ☎ (052)533-5245
- ※郵便・FAXでご相談される場合は 三洋電機網お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510 ウ上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了達ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(を)

受付時間:月曜日~金曜日[9:00~18:30] + F · 日 F · 祝日 [9:00~17:30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東コールセンター 東京 5(03)5302-3401 西コールセンター 大阪 5(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます

(東コールセンターへの転送電話番号) (西コールセンターへの転送電話番号

- ◆北海道地区 札 幌☎(011)833-7888 ◆北陸地区 金 沢☎(076) 237-6650 ◆東北地区仙台☎(022)382-2213 ◆東海地区 名古屋☎(052)979-3456
- ◆長野地区長野☎(0263)26-1772 ◆中国地区 広島☎(082)293-9333 ◆新潟地区新潟☆(025) 285-2451 ◆四国地区 高 松☆(087)844-8321
- ◆福島地区福島☎(024)945-6811 ◆九州地区福岡☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖縄 ☎(098) 944-5018

受付時間:月曜日~十曜日(日曜、祝日を除く)9:00~17:30

受付時間: 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く)[9:00~12:00、13:00~17:30] ※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

洋電機株式会社

〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5 電話06(6991)1181 モバイルエナジーカンパニー 〒570-8677 守口市京阪本涌2-5-5 電話06(6994)6289 市販事業統括BU